

## Anexo al Manual del Usuario

### Lea esta página en primer lugar

y luego remítase al manual del usuario principal al momento de configurar el DVR (según sea necesario).

#### ¿Qué hay de nuevo en este DVR?

Su DVR ha recibido un **firmware nuevo y actualizado**.

Este firmware añade la nueva tecnología **Peer to Peer "SwannLink"**. Esta nueva tecnología le permite conectar su PC o un Teléfono Móvil a su DVR en un par de pasos muy simples y sin configuraciones de red complicadas.

**¿Qué es Peer to Peer?** Peer to Peer es un método para conectar su SmartPhone o su PC a su DVR utilizando el servidor SwannLink y un código único, ¡elimina todas las complicaciones de la red que antes tenía que resolver para poder conectarse! El servidor SwannLinks verifica el UID que usted ingresa, confirma el usuario y la contraseña, y luego lo conecta a usted directamente con su DVR utilizando una conexión segura cifrada de 128 bit para que pueda observar las cámaras desde cualquier lugar tranquilamente.

#### Configure su DVR

Conecte su DVR según las instrucciones dadas en el manual del usuario principal. Inicie su DVR y ejecute el asistente de configuración (vea el manual del usuario principal para ver los pasos detallados del asistente de configuración), y continúe con el asistente hasta que vea la pantalla que se encuentra más abajo a la izquierda.

Complete los datos de su correo electrónico y haga clic en **"Probar"**. Si su conexión y los datos de correo electrónico son correctos, verá un mensaje en la pantalla del DVR confirmando que el correo electrónico se envió satisfactoriamente. Si no aparece el mensaje de envío satisfactorio, compruebe que su DVR esté conectado a la red de manera correcta y que los datos sean correctos, y vuelva a intentarlo. Una vez realizado esto, haga clic en **"Siguiente"** y verá la pantalla a la derecha más abajo. Haga clic en el botón **"Enviar correo electrónico"** para enviar su UID (Unique Identifier -Identificador Único-) a su dirección de correo electrónico. Utilizaremos este UID para configurar el programa MyDVR y conectarlo a su DVR. Luego, finalice el Asistente de Configuración según se indica en el manual del usuario principal.

#### Configure su PC

Para conectarse de su PC a su DVR con el programa **MyDVR**, primero siga las instrucciones del manual del usuario principal para instalar el programa MyDVR desde el CD que viene en el paquete, luego asegúrese de que su DVR esté encendido y todas las conexiones estén bien.

En su PC, abra el correo electrónico que su DVR le envió en los pasos anteriores, el cual debería ser similar a esta imagen, y ubique el UID:

From: yourdvr@gmail.com  
To: your@email.com  
Cc:  
Subject: Your DVR's UID is:X6G8UNE4TX6G8UNE4T

Your DVR's UID is:X6G8UNE4TX6G8UNE4T

Copie el UID (marque el texto - clic derecho con el ratón y luego "Copiar") de este ejemplo, comience con la X y termine con la T, luego péguelo en el campo denominado UID como se muestra a la izquierda. Si no recibió el correo electrónico, copie el UID de la etiqueta adhesiva de su DVR (tome nota en un papel o tome una fotografía) y escríbalo en este campo.

Ahora verifique que el **UID** tenga un punto junto a él como se muestra en la parte inferior izquierda de arriba, ingrese su **nombre de usuario** (por defecto **admin** ya está ingresado) y **contraseña** (por defecto es **12345**), luego haga clic en **pantalla**. Luego de algunos segundos, verá las cámaras en vivo en su PC. Puede tildar **Conexión automática**, para que cada vez que inicie MyDVR en el futuro, pueda ir directamente a las cámaras. Puede dejar esta opción sin tildar si considera que alguien más puede tener acceso al programa y no quiere que tengan acceso al DVR. Si la Conexión automática está desactivada, tendrá que ingresar los datos cada vez que quiera conectarse a su DVR.

## Anexo al Manual del Usuario

### Configure su teléfono


**NOTA IMPORTANTE:** La aplicación **SwannView Link** está en desarrollo constante para mejorar la experiencia del usuario, las siguientes pantallas pueden no ser iguales a las de la aplicación real.

Entonces, ahora su PC está conectada a su DVR y puede ver las cámaras, pero ¿qué hay de su teléfono?

Para conectar el DVR a su teléfono, vaya a su Tienda de Aplicaciones y busque "**SwannView Link** (Handsets)" y "**SwannView Link HD**" (Tabletas)

Descargue e instale la Aplicación, luego lleve su teléfono/tableta a su DVR.



1. Ejecute la Aplicación y comience por la pantalla Ver en vivo, luego pulse el **Menu** en la esquina superior izquierda y seleccione la opción "**Device**" (el icono del más abajo)



2. En el menú Dispositivos, pulse el signo + para añadir un nuevo Dispositivo como se muestra a continuación.



3. En el DVR observará una etiqueta adhesiva con un Código QR (un código QR es una etiqueta adhesiva con varios cuadrados pequeños negros que forman un cuadrado blanco y negro más grande) y su número UID (la etiqueta adhesiva estará en la parte de arriba o de abajo de la carcasa del DVR dependiendo del modelo de DVR haya adquirido).

En la aplicación, pulse el **código QR** botón  que activa la cámara de su teléfono, sostenga su teléfono para que el código quede en el centro de la ventana y "escanee" el código QR que ingresará el UID de su DVR a la aplicación. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su DVR como se muestra más abajo y haga clic en  el icono ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para guardar su configuración.

Pulse el " Start Preview " para volver al menú de **Ver en vivo** para ver sus cámaras en la pantalla y eso es todo, ¡está conectado!

**Recuerde visitar la página web de Swann para ver si hay actualizaciones y obtener mayor información.** [www.swann.com](http://www.swann.com)